



25084/25114

Please read the following instructions and warnings carefully.

Keep this instruction manual for future reference.

Tools required:
Phillips head screwdriver (not included).

Requires 3 "AA" batteries (not included).

**For technical support call 1-800-268-6237 or
e-mail at customerservice@summerinfant.com**

Bassinet up to 15 lbs.

Changer up to 25 lbs.

Playard up to 30 lbs.

WARNING:

Adult assembly required.
Keep small parts away from children when assembling.

This product complies
with the requirements of the
Playpens Regulations (Canada).



INSTRUCTION MANUAL

**SMART SOLUTIONS
PLAYARD AND CHANGER™**

WARNING: IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

Playard set up and use:

- THE PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY. CARE SHOULD BE TAKEN WHEN UNPACKING AND ASSEMBLING THE PRODUCT. READ ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS ON PRODUCT PRIOR TO USE.
- PROPER ADULT SUPERVISION IS REQUIRED AT ALL TIMES.
- Keep fingers clear of top corners during setup. Keep all children away from the playard during assembly and take down. The product, including side rails, must be fully erected prior to use. NEVER leave infant in product with side lowered. Be sure side is in raised and locked position whenever child is in product. Check that the four top rails are completely latched. Check that the center of the floor is pushed down. Check that the mattress pad is flat and the two hook and loop tabs are securely fastened to the bottom of the playard. NEVER use the playard without the mattress pad. NEVER use a water mattress with this product. Securely set-up playard and use according to manufacturer's instructions.
- Playard is for playing or sleeping. This product will not necessarily prevent all accidents.
- This playard is designed for use by a single child who is 35 inches (890 mm) in height, or weighs less than 30 pounds (14 kg). Discontinue use of playard when child can climb out or is taller than 35 inches (890 mm).
- Always place playard away from hazards in the area that may cause injury to your child.
- When child is able to pull to standing position, remove toy bar, large toys and other object that could serve as steps for climbing out.
- NEVER modify playard or add any components that are not listed in the instructions manual, including an add-on bassinet. If refinishing, use a nontoxic finish specified for children's products.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child. When used for playing, NEVER leave child unattended.
- Make sure latches are secure.
- Before each usage or assembly, inspect product for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges. NEVER use product if any parts are missing or broken. Call Summer Infant for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.

Avoiding suffocation hazards:

- Unlike cribs that have rigid sides, the playard has flexible sides. As a result, the playard mattress pad is specially designed to prevent suffocation. The playard mattress pad has a solid base, a certain length and width, and is less than one inch thick in order to meet safety standards.
- Infants can suffocate:
 - In gaps between a mattress too small or too thick and product sides.
 - On soft bedding.
- NEVER add a mattress, pillow, comforter, or padding. Use ONLY the mattress pad provided by Summer Infant.
- **STRANGULATION HAZARD:** Child can lift changing table and get neck trapped between changing table and playard frame. Always remove the changing table when your child is in the playard.

WARNING: IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

- NEVER LEAVE INFANT IN PRODUCT WITH SIDES DOWN.

Infant may roll into space between pad and loose mesh side causing suffocation.

- NEVER use a water mattress with the playard.
- NEVER use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.

Avoiding strangulation hazards:

Strings and cords can cause strangulation. Keep string and cords away from child:


- NEVER place the playard near a window where cords from blinds or drapes can cause strangulation.
- NEVER hang strings on or over the playard.
- NEVER place items with a string around a child's neck, such as hoop strings, pacifier cords, etc.
- NEVER attach strings to toys.

COMPONENTS:

* Fabric pattern varies by product number.



playard frame*



changer*



**parent assist tray with
snap on wipes compartment**



changer cross tube



sound unit



**changer
end brackets (2)**



**toy bar
and 3 removable toys***



bassinet*



mattress*

* Travel bag included
(not shown).



**bassinet
support tubes (2 sets)**

PLAYARD SET UP:

Step 1: Unzip the travel bag and remove the frame and mattress. Undo the fastening straps that hold the mattress in place around the frame. Place mattress aside.

Step 2: Place the frame with its feet on the floor. Pull the feet apart so they are approximately 60 cm/ 24" apart (Figure A).





Step 3: Lift the short sides of the playard upwards until they lock in to position (Figure B). If you have difficulty locking the top rails, lift the center of the base higher and try again.

Step 4: Repeat with long sides of the playard (Figure C). Check all sides have locked by pressing down at their centers.

Step 5: Push four bottom rails down firmly (Figure D).

Step 6: Place the mattress in the playard with the soft side up.

Step 7: Pass hook and loop strap at each end of the mattress through the slit in the bottom of the playard fabric, and fasten securely underneath (4 places) (Figures E & F).




WARNING: Bassinet set up and use:

- Before use, the bassinet must be fully assembled and installed, including clips and mattress pad. Securely set-up bassinet and use according to manufacturer's instructions. Secure hook and loop patches underneath mattress pad firmly to bassinet mesh. NEVER use if any components are missing or damaged. DO NOT substitute parts.
- Always place bassinet away from hazards in the area that may cause injury to your child.
- NEVER modify playard or add any components that are not listed in the instructions manual, including an add-on bassinet. If refinishing, use a nontoxic finish specified for children's products.
- To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or weighs over 15 lbs (6.8 kg), whichever comes first. Use bassinet with only one child at a time.
- NEVER modify bassinet or add any components that are not listed in the instructions manual. Do not store the bassinet in the playard.
- NEVER place a child under the bassinet.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- NEVER leave bassinet in place when child is in playard.

BASSINET SET UP:


Step 1: Set-up playard as explained in the Playard Set Up Section, except for installation of mattress (steps 6 & 7).

Step 2: Secure the bassinet by sliding the plastic clips over the top rails of the playard. There are 8 plastic clips, 2 on each side. Install plastic clips close to corners for a snug fit (Figures G, H & I). Attach hook and loop at 4 corners.




Step 3: Take bassinet support tube and slide capped end into fabric slot on bassinet base. Insert mating tube on other fabric slot end (Figure J). Depress metal pin on bassinet support tube and insert into mating tube to lock into place (Figure K). Repeat on other side (Figure L).

Step 4: Place mattress in bassinet.





PARENT ASSIST TRAY & CHANGER SET UP & USE:

Step 1: Take parent assist tray and turn upside down. Position changer end brackets as shown in Figure M. Match changing end brackets "A" AND "B" to matching "A" & "B" marked on parent assist tray.






Step 2: Align slots on the changer end bracket with the corresponding rib on the parent assist tray (Figure N). Press down until plastic lock pin snaps into the hole on the parent assist tray (Figure O). Repeat on other side.



Step 3: Install parent assist tray to playard frame by aligning metal tubes with holes on playard frame (Figure P). Push firmly to lock into place.

NOTE: Visually inspect to ensure that parent assist tray is fully seated onto playard frame.

Step 4: Hold changer as shown in Figure Q. Depress metal pins on changer tubes and firmly insert into parent assist tray pivot knuckles until it snaps into place (Figure Q).




Step 5: Rotate changer downward. Align plastic fasteners on fabric with mating holes on parent assist tray. Push plastic fasteners into the holes and snap downward (Figure R).

PARENT ASSIST TRAY & CHANGER SET UP & USE: (continued):

Step 6: Feed changer cross tube through fabric slot on changer back. Lock changer cross tube end into side of changer end bracket (Figures S & T).

NOTE: Ensure that the changer is installed in the correct position (see diagrams to the right).



! WARNING:
FALL HAZARD: To prevent death or serious injury always keep child within arm's reach. Do not use changer for infants weighing more than 25 lbs.



CORRECT



INCORRECT

Parent Assist Tray Features:

Built-in baby wipes holder - Open lid and place baby wipes into the plastic holder. For use, lift top plastic lid and pull wipes out through hole. Press down on plastic lid after use.


Storage basket - Store extra baby clothing or organize diapers, creams, ointments and other baby changing necessities in the mesh storage basket.

To Use Changer:

Place baby on changing table. Buckle baby around waist with restraint belt, and tighten by pulling restraint straps for a snug fit.

To Remove Changer for Playard Use:

Depress changer release button and rotate changer (Figure U). Depress metal pin and lift up changer (Figure V). Repeat on other side.



To Remove Parent Assist Tray:

Slide button on playard buckle downward (Figure W). Lift parent assist tray off of playard (Figure X). Repeat on other side.

! WARNING: Toy bar set up and use:

- Possible entanglement or strangulation injury. Remove toys when baby begins to push up on hands and knees. Recommended use from birth to 5 months. Always attach toybar securely.
- NEVER attach strings to toys.
- Always attach all provided fasteners (straps, handles, etc.) tightly to the product according to manufacturer's instructions.

TOY BAR USE:

Step 1: To attach toy to toy bar, wrap hook and loop strap around toy bar to secure (Figure Y). Attach remaining two toys.



Step 2: To use toy bar “snap” the ends of the toy bar over the sides of the playard (Figures Z & AA).


SOUND UNIT SET UP & USE:

! WARNING:

Remove the sound unit from the playard when your child can pull up to a standing position.

SOUND UNIT SET-UP:

Step 1: Install batteries in the sound unit (requires 3 “AA” batteries, not included). Unlatch battery door using a Phillips head screwdriver. Insert 3 “AA” batteries making sure the + and – are facing the correct way. The battery compartment is engraved for clarity. Re-attach the battery door (Figure BB).



Step 2: Install sound unit onto playard by snapping onto playard siderail closest to center hinge (Figure CC).

TO USE SOUND UNIT:

Select Sound:

There is a 4-position slide switch on the unit. Set the 4-position slide switch to hear music, nature or womb sounds (Figure DD).

Position 1: “OFF” position

Position 2: three different melodies

Position 3: two nature sounds

Position 4: womb sound

Slide the sound switch to position 2, 3 or 4 and the sound unit will play a pre-programmed sequence of sound for approximately 5 minutes.

Press lower left button to adjust volume. (Figure EE).

There are 4 volume settings: off, low, medium and high.

Press lower right button to scroll through the various sounds. (Figure FF). The melodies will play song in it's entirety (approximately 5 minutes), and the nature and womb sounds will play for approximately 15 minutes.

Note: Melodies have an auto-shut off feature.

Music will stop in approximately 5 minutes to conserve battery power. To restart music, slide button (Figure DD) to “Off” position, then slide back to desired sound.


volume button



SOUND UNIT



sound



scroll sounds button



TO FOLD PLAYARD:

Step 1: Remove any additional components that are attached to the playard (bassinet, mattress, changer, toy bar and/or parent assist tray).




Step 2: Pull up floor bottoms and pull upwards (Figure GG). The playard will start to fold.

Step 3: At the center of each top rail is a lock with a squeeze button on the underside (Figures HH & II).

1. Start with the two long sides. Locate each button, then gently lift the center of the rail.
2. Squeeze the button while pushing down the side rail.
3. Repeat with the short sides until all four sides are unlocked.

NOTE: If you have difficulty unlocking any top rail, lift the base slightly higher before squeezing the release button.

Step 4: Pull playard corners towards the center of the base fully to complete folding the playard (Figure JJ).



TO CLEAN:

CHANGER

Surface wash, air dry.

BASSINET

Step 1: Remove bassinet from frame by releasing bassinet clips.

Step 2: Surface wash, air dry.

MATTRESS PAD

Surface wash, air dry.

PLAYARD

Surface wash, air dry.

TOY BAR AND TOYS

Surface wash, air dry.

MAINTENANCE:

- Regularly check end rail locks and wheel locks to make sure playard is securely in place.
- Do not use the playard if any components are damaged or missing.
Only use approved replacement parts available from Summer Infant.
- The mattress, fabric and frame can be sponge cleaned with warm water and a mild detergent.
- Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners.
- Allow all parts to dry thoroughly before using or storing.

We at Summer Infant stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact our Customer Service Department at 1-800-268-6237 or e-mail us at customerservice@summerinfant.com.


www.summerinfant.com

Summer Infant, Inc.

1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.

Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

© 2007 Summer Infant, Inc.
Colors and styles may vary.
MADE IN CHINA.

Please retain information for
future reference.



25084/25114

Veuillez lire attentivement les instructions
et les avertissements suivants.

Gardez ce manuel d'instructions
pour usage ultérieur.

Outils requis : Tournevis cruciforme (non inclus).

Requiert 3 piles "AA" (non comprises).

**Pour l'appel de support technique 1-800-268-6237
ou veuillez appeler envoyer un courriel
à customerservice@summerinfant.com**

Berceau jusqu'à 6,9 kg (15 lb).

Changeur jusqu'à 11,3 kg (25 lb).

Parc jusqu'à 13,6 kg (30 lb).

MISE EN GARDE :

Un adulte doit faire l'assemblage.
Gardez les petites pièces parties des
enfants en s'assemblant.

Ce produit est
conforme aux conditions des
Règlements de Parcs (Canada).



MANUEL D'INSTRUCTIONS

**SMART SOLUTIONS
PLAYARD AND CHANGER™**

MISE EN GARDE : IMPORTANT! À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR!

Ne pas suivre ces instructions et ne pas tenir compte de ces avertissements pourraient causer des blessures graves ou la mort.

Montage et utilisation du parc :

- CE PRODUIT DOIT ÊTRE MONTÉ PAR UN ADULTE. LE PRODUIT DOIT ÊTRE SORTI DE LA BOÎTE ET ASSEMBLÉ AVEC SOIN. LIRE TOUS AVERTISSEMENTS ET TOUTES INSTRUCTIONS SUR LE PRODUIT AVANT L'USAGE.
- LA SUPERVISION APPROPRIÉE D'UN ADULTE EST REQUISE EN TOUT TEMPS.
- Gardez les doigts loin des coins supérieurs durant le montage. Gardez tous les enfants loin du parc pendant son assemblage et son démontage. Le produit, incluant les barres latérales, doit être complètement installé avant l'utilisation. Ne laissez JAMAIS un nourrisson dans le parc avec les côtés abaissés. Être côté sûr que l'est dans la position haussée et fermée à clef quand l'enfant est dans le produit. Assurez-vous que les quatre barres supérieures sont bien bloquées. Assurez-vous que le centre du plancher est abaissé. Assurez-vous que le matelas est plat et que les languettes à crochet et à boucle sont bien attachées à la partie inférieure du parc. N'utilisez JAMAIS le parc sans le matelas. N'utilisez JAMAIS pas un matelas d'eau avec le parc. Montez solidement le parc et utilisez-le conformément aux instructions du fabricant.
- Le parc est destiné à jouer ou dormir. Ce produit ne préviendra pas nécessairement tous les accidents.
- Ce parc est conçu pour être utilisé par un seul enfant qui mesure 890 mm (35 po) ou qui pèse moins de 14 kg (30 lb). Arrêtez d'utiliser le parc dès que l'enfant est capable d'en sortir en grimant ou qu'il mesure plus de 890 mm (35 po).
- Placez toujours le parc loin des zones dangereuses pouvant causer des blessures à votre enfant.
- Lorsque l'enfant est capable de se tenir debout, enlevez les barre-jouet, grands jouets et autres objets qui pourraient lui servir de marche pour grimper.
- Ne modifiez JAMAIS le parc et n'ajoutez jamais des composants non répertoriés dans le manuel d'instructions, y compris une berceau supplémentaire. Si vous avez besoin de le remettre à neuf, utilisez un fini non toxique conçu spécialement pour les produits pour enfants.
- Pour réduire le risque de MSN (mort subite du nourrisson), les pédiatres recommandent de placer les nourrissons en santé sur le dos pour dormir, sauf par recommandation contraire de votre médecin.
- Une supervision adéquate est de mise pour assurer la sécurité de votre enfant en tout temps. Lorsque le parc est utilisé pour jouer, ne laissez JAMAIS l'enfant sans surveillance.
- Assurer que les loquets sont assurés.
- Vérifiez ce produit pour vous assurer qu'il n'y a pas de matériel endommagé, de joints desserrés, de pièces manquantes ou de bords tranchants avant l'assemblage et périodiquement durant l'utilisation. N'utilisez JAMAIS ce produit s'il y a des pièces manquantes, endommagées ou brisées. Contactez Summer Infant pour obtenir des instructions ou des pièces de remplacement, le cas échéant. Ne remplacez JAMAIS les pièces.

Dangers de suffocation :

- Contrairement aux lits d'enfant qui ont des côtés rigides, le parc a des côtés souples. Par conséquent, le matelas du parc est spécialement conçu pour prévenir la suffocation. Le matelas du parc dispose d'une base solide, d'une certaine longueur et largeur et d'une épaisseur de moins de 2,5 cm (1 po) afin de satisfaire aux normes de sécurité.
- Les nourrissons peuvent suffoquer :
 - Dans les espaces entre un matelas trop petit ou trop épais et les côtés du produit.
 - Sur une literie molle.
- N'ajoutez JAMAIS un matelas, un oreiller, un édredon ou un rembourrage. Utilisez SEULEMENT le matelas fourni par Summer Infant.
 - DANGER D'ÉTRANGLEMENT : l'enfant peut soulever la table à langer et avoir le cou pris entre la table à langer et le cadre du parc. Enlevez toujours la table à langer lorsque votre enfant est dans le parc.

MISE EN GARDE : IMPORTANT! À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR!

Ne pas suivre ces instructions et ne pas tenir compte de ces avertissements pourraient causer des blessures graves ou la mort.

- NE JAMAIS LAISSER LE NOURRISSON DANS CE PRODUIT AVEC LES CÔTÉS ABAISSÉS.

Le nourrisson pourrait rouler dans l'espace qui se trouve entre le coussinet et le côté filet desserré causant ainsi une suffocation.

- N'utilisez JAMAIS pas un matelas d'eau avec le parc.
- JAMAIS le plastique d'usage expédiant des sacs ou l'autre film en plastique comme le matelas ne couvre pas vendu et voulu pour ce but. Peut causer suffocation.

Dangers D'étranglement :

Les cordons peuvent causer un étranglement. Gardez les cordons loin de l'enfant :

- Ne placez JAMAIS le parc à proximité d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux peuvent provoquer un étranglement.
- N'accrochez JAMAIS des cordons sur le parc ou au-dessus de celui-ci.
- Ne placez JAMAIS des articles avec un cordon autour du cou de l'enfant, tels que des cordons de capuchon, de sucette, etc.
- N'attachez JAMAIS pas de cordons aux jouets.

COMPOSANTS :

* Modèle de tissu varie le nombre de sous-produit.



cadre du parc*



changeur*



plateau d'aide de parent avec
le claquement sur essuie
le compartiment



tube de croix de changeur



dispositif
de sons



le crochet de fin
de changeur (2)



barre-jouet et 3 jouets
détachables*



berceau*



matelas*

* Sac de voyage
a inclus (pas montré).



tubes de soutien de berceau (2 séries)

MONTAGE DU PARC :

Étape 1 : Défaire le sac de voyage et enlever le cadre et le matelas. Défaire l'attacher sangle cela tient le matelas en place autour du cadre. Placer le matelas de côté.

Étape 2 : Placer le cadre avec ses pieds par terre. Tirer les pieds à part s'ils sont approximativement 60 cm/24" à part (Figure A).





Étape 3 : Soulever les côtés courts du parc vers l'haut jusqu'à ce qu'ils verrouillent dans disposer (Figure B). Si vous avez la difficulté verrouillant les premières barres, soulevez le centre de la base plus haute et essaie encore.

Étape 4 : Répéter avec les côtés longs du parc (Figure C). Tous côtés ont verrouillé en appuyant sur à leurs centres.

Étape 5 : Pousser quatre barres inférieures en bas fermement (Figure D).

Étape 6 : Placer le matelas dans le parc avec le côté doux en haut.

Étape 7 : Le crochet de passe et la boucle sanglent à chaque fin du matelas par la fente dans le fond du tissu de parc, et attacher assurément en dessous (4 endroits) (Figures E & F).



⚠ MISE EN GARDE : Montage et utilisation du berceau :

- Avant l'utilisation, le berceau doit être entièrement assemblé et installé, incluant les agrafes en métal et le matelas. Montez le berceau de manière sécuritaire et utilisez-le conformément aux instructions du fabricant. Obtenir les pièces de crochet et boucle au-dessous du coussin de matelas fermement à la maille de berceau. N'utilisez JAMAIS ce produit si des composants sont manquants ou endommagés. Ne remplacez JAMAIS les pièces.
- Placez toujours le berceau loin des zones dangereuses pouvant causer des blessures à votre enfant.
- Ne modifiez JAMAIS le berceau et n'ajoutez jamais des composants non répertoriés dans le manuel d'instructions, y compris une berceau supplémentaire. Si vous avez besoin de le remettre à neuf, utilisez un fini non toxique conçu spécialement pour les produits pour enfants.
- Pour prévenir les chutes, n'utilisez jamais du produit lorsque le nourrisson commence à se mettre à quatre pattes ou si son poids atteint 6,8 kg (15 lb), le premier des deux prévalant. Utilisez le berceau pour un enfant à la fois.
- Ne modifiez JAMAIS le berceau et n'ajoutez jamais des composants non répertoriés dans le manuel d'instructions. Ne rangez jamais le berceau dans le parc.
- Ne placez JAMAIS un enfant sous le berceau.
- Pour réduire le risque de MSN (mort subite du nourrisson), les pédiatres recommandent de placer les nourrissons en santé sur le dos pour dormir, sauf par recommandation contraire de votre médecin.
- Ne laissez JAMAIS du berceau en place lorsque l'enfant est dans le parc.

MONTAGE DU BERCEAU :

Étape 1 : Parc de montage comme expliqué dans la Série de Montage Du Parc Section, sauf l'installation de matelas (Étapes 6 & 7).


Étape 2 : Obtenir la berceau en glissant les trombones en plastique par-dessus les premières barres du parc. Il y a 8 trombones en plastique, 2 sur chaque côté. Installer des trombones en plastique près de coin pour une prise serrée (Figures G, H & I). Attacher le crochet et la boucle à 4 coins.




Étape 3 : Prendre le tube de soutien de berceau et la chute à plafonné la fin dans l'entaille sur la base de berceau. Insérer accouplant le tube sur l'autre entaille de tissu (Figure J). Déprimer l'épingle en métal sur le tube de soutien de berceau et dans accoupler de tube pour verrouiller à sa place (Figure K). Répéter sur le côté (Figure L).



Étape 4 : Placer le matelas dans la berceau.



Accrocher & Fermoirs de Boucle (4 coins)





MONTAGE ET UTILISATION DU PLATEAU D'AIDE DE PARENT ET CHANGEUR :

Étape 1 : Prendre le plateau d'aide de parent et le virage à l'envers. La fin de changeur met entre parenthèses selon la Figure M. Egaler la fin met entre parenthèses "A" & "B" à égalant "A" & "B" sur le plateau d'aide de parent.





Étape 2 : Aligner des entailles sur le crochet de fin de changeur avec la côte sur le plateau d'aide de parent (Figure N). La presse jusqu' aux claquements d'épingle de serrure en plastique dans le trou sur le plateau d'aide de parent (Figure O). Répéter sur l'autre côté.



Étape 3 : Installer le plateau d'aide de parent au cadre de parc par les tubes en métal avec les trous de cadre de parc (Figure P). Pousser fermement pour verrouiller à sa place.

Remarque : Visuellement inspecter pour assurer que cet aide de parent est entièrement placé sur le cadre de parc.

Étape 4 : Tenir changeur (Figure Q). Déprimer des épingles en métal sur les tubes de changeur et fermement l'insertion dans les articulations du doigt de pivot de plateau d'aide de parent jusqu'à ce qu'il fait rentrer (Figure Q).




Étape 5 : Tourner changeur. Aligner du plastique sur le tissu avec accoupler de trous sur le plateau d'aide de parent. Les fermoirs en plastique dans les trous et claqué descendant (Figure R).

MONTAGE ET UTILISATION DU PLATEAU D'AIDE DE PARENT ET CHANGEUR (suite) :

Étape 6 : Nourrir le tube de croix de changeur par le coup de tissu sur le dos de changeur. Verrouiller la fin de tube de croix de changeur dans le côté de crochet de fin de changeur (Figures S & T).

Remarque : S'assurer que le changeur est installé dans la position correcte (voit des diagrammes à la droite).



⚠ MISE EN GARDE :
DANGER DE CHUTE : Pour prévenir les blessures graves et la mort, toujours à portée de bras de votre enfant. N'utilisez changeur pour les enfants pesant plus que 25 livres.



CORRECT



INCORRECT

Plateau D'aide de Parent Présente :

Le porte-lingettes incorporé - Ouvre le bébé de couvercle et endroit dans le support en plastique. Pour l'usage, soulever de premier plastiques et la première force essuient par le trou. Appuyer sur sur le couvercle après l'usage.


Le panier de stockage - Emmagasine le vêtement de bébé supplémentaires ou couches, crèmes, baumes et les autres nécessités de bébé dans la maille le panier de stockage.

Pour Utiliser Changeur :

Placer le bébé sur la table changeante. Attacher le bébé environ avec la ceinture de restriction, et resserrer en tirant sangle pour une crise serrée.

Pour Enlever Changeur pour l'Usage de Parc :

Déprimer le bouton de relâchement de changeur et tourner changeur (Figure U). Déprimer l'épingle et l'ascenseur en métal en haut changeur (Figure V). Répéter sur l'autre côté.



Pour Enlever le Plateau d'Aide de Parent :

Glisser le bouton sur la boucle de parc descendante (Figure W). Enlever le plateau d'aide de parent de parc (Figure X). Répéter sur l'autre côté.

⚠ MISE EN GARDE : Montage et utilisation de la barre-jouet :

- L'enchevêtrement possible ou blessure d'étranglement. Enlever de barre-jouet quand le bébé commence à pousser en haut sur les mains et les genoux. L'usage recommandé de la naissance à 5 mois. Toujours attacher barre-jouet assurément.
- Ne JAMAIS attacher de ficelle aux jouets.
- Toujours attacher tous trombones de plastique de barre-jouet solidement au produit selon le manuel d'instructions.

UTILISATION DE LA BARRE-JOUET :

Étape 1 : Pour attacher le jouet à la barre-jouet, emballer le crochet et la boucle sangle autour de la barre-jouet pour obtenir (Figure Y). Rester deux jouets.



Étape 2 : Pour utiliser le « claquement » de barre-jouet les fins de la barre de jouet par-dessus les côtés le parc (Figures Z & AA).

MONTAGE ET UTILISATION DU DISPOSITIF DE SONS :

⚠ MISE EN GARDE :

Enlever dispositif de sons du parc quand votre enfant peut tirer jusqu'à une position de position.

MONTAGE DU DISPOSITIF DE SONS :

Étape 1 : Installez les piles dans le dispositif de sons (requiert 3 piles « AA », non incluses). Déverrouillez la porte du compartiment des piles à l'aide du tournevis cruciforme. Insérez 3 piles « AA » en vous assurant que les bornes + et - sont bien orientées. Le compartiment des piles est gravé aux fins de clarté.

Remettez la porte du compartiment des piles (Figure BB).



Étape 2 : Installez le dispositif de sons dans parc en claquant sur siderail le plus proche centrer le gond (Figure CC).

UTILISATION DU DISPOSITIF DE SONS :

Sélection du son :

Un interrupteur à glissière à 4 positions se trouve sur le dispositif. Réglez l'interrupteur à glissière à 4 positions afin d'écouter de la musique, des sons de la nature ou de l'utérus (Figure DD).

Position 1 : position d'arrêt (« OFF »)

Position 2 : trois mélodies différentes

Position 3 : deux sons de la nature

Position 4 : son de l'utérus

Glissez le commutateur de son à position 2, 3 ou 4 et dispositif de sons jouera un préprogramme la séquence de son pour au bout de 5 minutes.


Appuyez sur le bouton inférieur de gauche pour régler le volume. (Figure EE). Quatre réglages de volume sont disponibles : hors fonction, bas, moyen et élevé.

Appuyez sur le bouton inférieur de droite pour faire défiler les différents sons. (Figure FF). Les mélodies joueront la chanson dans c'est l'entier (au bout de 5 minutes), et les sons de nature et utérus joueront pour au bout de 15 minutes.

Remarque : Les mélodies disposent d'une fonction d'arrêt automatique. La musique s'arrête au bout de 5 minutes environ afin de conserver les piles. Pour redémarrer la musique, glissez l'interrupteur (Figure DD) en position d'arrêt (« OFF »), puis glissez à nouveau l'interrupteur pour le placer au son désiré.



DISPOSITIF DE SONS



bouton de défilement des sons





25084/25114

Veuillez lire attentivement les instructions
et les avertissements suivants.

Gardez ce manuel d'instructions
pour usage ultérieur.

Outils requis : Tournevis cruciforme (non inclus).

Requiert 3 piles "AA" (non comprises).

**Pour l'appel de support technique 1-800-268-6237
ou veuillez appeler envoyer un courriel
à customerservice@summerinfant.com**

Berceau jusqu'à 6,9 kg (15 lb).

Changeur jusqu'à 11,3 kg (25 lb).

Parc jusqu'à 13,6 kg (30 lb).

MISE EN GARDE :

Un adulte doit faire l'assemblage.
Gardez les petites pièces parties des
enfants en s'assemblant.

Ce produit est
conforme aux conditions des
Règlements de Parcs (Canada).



MANUEL D'INSTRUCTIONS

**SMART SOLUTIONS
PLAYARD AND CHANGER™**



25084/25114

Por favor lea atentamente las siguientes instrucciones y advertencias.

Conservar este manual de instrucciones para futura referencia.

Herramientas necesarias:

Destornillador de estrella (no incluido).

Requiere 3 pilas tipo "AA" (no incluidas).

**Para llamada técnica de apoyo
1-800-268-6237 o correo electrónico a
customerservice@summerinfant.com**

Capacidad del moisés hasta 15 lb.

Cambiador hasta 25 lb.

Capacidad del corralito hasta 30 lb.

ADVERTENCIA:

Se requiere el armado por parte de un adulto.

Tenga cuidado al desempacar y
armar el producto

**Este producto se conforma
con los requisitos de las
Regulaciones de Corralitos (Canadá).**



MANUAL DE INSTRUCCIONES

**SMART SOLUTIONS
PLAYARD AND CHANGER™**

ADVERTENCIA: ¡IMPORTANTE! ¡CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA!

No seguir estas advertencias e instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte.

Montaje y uso del corralito:

- EL PRODUCTO DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO. EL PRODUCTO DEBE DESEMPACARSE Y ARMARSE CUIDADOSAMENTE. LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO.
- SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN ADECUADA DE UN ADULTO EN TODO MOMENTO.
- Mantenga los dedos lejos de las esquinas superiores durante el montaje. Mantenga a todos los niños alejados del corralito durante el montaje y desmontaje. El producto, incluidas las barandillas laterales, debe estar completamente erguido antes de utilizarlo. NUNCA deje a un niño dentro del producto con la barandilla baja. Asegúrese de que la barandilla esté levantada y trabada siempre que un niño se encuentre dentro del producto. Verifique que las cuatro barandillas superiores estén bien aseguradas. Verifique que el centro del piso esté bajo. Verifique que la almohadilla acolchada esté plana y que las dos pestañas de gancho y lazo hayan sido abrochadas de manera segura a la parte inferior del corralito. NUNCA el corralito sin la almohadilla acolchada. NUNCA un colchón de agua con este producto. Realice el montaje del corralito de manera segura y utilícelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- El corralito debe usarse para jugar o dormir. Este producto no necesariamente previene todos los accidentes.
- Este corralito fue diseñado para uso por parte de un único niño, de hasta 35 pulgadas (890 mm) de estatura y menos de 30 libras (14 kg) de peso. No continúe utilizando el corralito cuando el niño pueda treparse fuera de este o cuando supere las 35 pulgadas (890 mm) de estatura.
- Siempre coloque el corralito lejos de los peligros de un área donde su hijo pueda sufrir lesiones.
- Cuando su hijo sea capaz de pararse, retire la barra de juguetes, los juguetes grandes y los demás objetos que podrían servirle de escalones para treparse fuera del corralito.
- NUNCA modifique el corralito ni le agregue componentes que no aparezcan en el manual de instrucciones, incluido un moisés accesorio. Si aplica un nuevo acabado, utilice un producto no tóxico especificado para productos infantiles.
- Para reducir el peligro de muerte súbita o SIDS, los pediatras recomiendan que los bebés saludables duerman boca arriba, salvo que su médico le haya sugerido lo contrario.
- Proporcione siempre la supervisión necesaria para la seguridad continuada de su niño. Cuando está utilizado para jugar, NUNCA deje el niño desatendido.
- Cerciórese de que los cierres sean seguros.
- Antes de cada uso o asamblea, examine el producto para saber si hay hardware dañado, empalmes flojos, piezas que falta, o bordes agudos. NUNCA utilice el producto si algunas piezas están que falta o quebradas. Llame a infante del verano para las piezas de recambio y la literatura educacional si está necesitado. NUNCA substituya las piezas.

Cómo evitar peligros de asfixia:

- A diferencia de las cunas que tienen lados rígidos, el corralito tiene lados flexibles. Como consecuencia, la almohadilla acolchada ha sido especialmente diseñada para impedir la asfixia. La almohadilla acolchada del corralito tiene una base sólida, una determinada longitud y un ancho específico, y tiene menos de una pulgada de ancho a fin de cumplir con las normas de seguridad.
- Los bebés pueden asfixiarse:
 - En los espacios demasiado pequeños o anchos que queden entre un colchón y los lados del producto.
 - Sobre la ropa de cama suelta.
- NUNCA agregue un colchón, una almohada, edredón o acolchado. Utilice ÚNICAMENTE la almohadilla acolchada proporcionada por Summer Infant.
- EL PELIGRO DE LA ESTRANGULACION: El niño puede levantar cambiando mesa y consigue cuello atrapado entre marco cambiante de mesa y corralito. Siempre quite cambiando mesa cuando su niño está en el corralito.

ADVERTENCIA: ¡IMPORTANTE! ¡CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA!

No seguir estas advertencias e instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte.

- NUNCA DEJE AL NIÑO DENTRO DEL PRODUCTO CON LAS BARANDILLAS BAJAS.

El niño podría resbalarse al espacio que queda entre la almohadilla acolchada y la red suelta, y asfixiarse.

- NUNCA utilice un colchón de agua en el corralito.
- NUNCA utilice los bolsos plásticos del envío o la otra película plástica como el colchón cubre no vendido y previsto para ese propósito. Pueden causar el suffocation.

Cómo evitar peligros de estrangulación:

Los cordeles y cordones pueden provocar estrangulación. Mantenga los cordeles y cordones lejos del niño:


- NUNCA coloque el corralito cerca de una ventana donde los cordones de las persianas o cortinas puedan provocar estrangulación.
- NUNCA cuelgue cordeles en el corralito o por encima de este.
- NUNCA coloque elementos que tengan un cordel alrededor del cuello del niño, tales como cordeles de aros, cordones de chupetes, etc.
- NUNCA ate cordeles a los juguetes.

COMPONENTES:

* La pauta de tela varía por el número del producto.



estructura del corralito*



cambiador*



**padre ayuda bandeja
con encaja a presión
enjuga compartimiento**



tubo de cruz de cambiador



**unidad
sonido**



**fin de cambiador
pone entre
paréntesis (2)**



**barra de juguetes y
3 juguetes móviles***



moisés*



colchón*

* Bolsa de viaje
incluyó (no mostrado)



**tubos de apoyo
de moisés (2 conjuntos)**

INSTALACIÓN DEL CORRALITO:

Paso 1: Abra el cierre del bolso de viaje y saque la estructura y colchón. Desate las correas de sujeción que mantienen al colchón en su lugar alrededor de la estructura. Deje el colchón a un lado.

Paso 2: Coloque la estructura con las patas en el piso. Separe las patas a una distancia de 60 cm/24" aproximadamente (Figura A).





Paso 3: Levante los lados cortos del corralito hasta que queden trabados en su lugar (Figura B). Si tiene dificultad para trabar las barandillas superiores, levante más el centro de la base y vuelva a intentarlo.

Paso 4: Repita el paso anterior con los lados largos del corralito (Figura C). Controle que todos los lados estén trabados presionando sus centros.

Paso 5: Apriete cuatro barandas inferiores firmemente (Figura D).

Paso 6: Coloque el colchón en el corralito con la parte suave hacia arriba.

Paso 7: Pase la correa de gancho y lazo que se encuentra en cada extremo del colchón a través del orificio de la parte inferior de la tela del corralito y sujétela abajo con firmeza (4 lugares) (Figuras E & F).



ADVERTENCIA: Montaje y uso del moisés:

- Antes de utilizarlo, el moisés debe estar completamente montado e instalado, incluidos los sujetadores y la almohadilla acolchada. Realice el montaje del moisés de manera segura y utilícelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Asegure firmemente las pestañas de gancho y lazo por debajo de la almohadilla acolchada a la red del moisés. **NUNCA** use si alguno de sus componentes falta o está dañado. **NUNCA** sustituya piezas.
- Siempre coloque el moisés lejos de los peligros de un área donde su hijo pueda sufrir lesiones.
- **NUNCA** modifique el corralito ni le agregue componentes que no aparezcan en el manual de instrucciones, incluido un moisés accesorio. Si aplica un nuevo acabado, utilice un producto no tóxico especificado para productos infantiles.
- Para prevenir las caídas, no utilice este producto cuando el niño comience a sostenerse en las manos y las rodillas o alcance un peso superior a las 15 libras (6.8 kg), lo que ocurra primero. Utilice el moisés únicamente con un niño a la vez.
- **NUNCA** modifique el moisés ni le agregue componentes que no aparezcan en el manual de instrucciones. No guarde el moisés dentro del corralito.
- **NUNCA** coloque a un niño debajo del moisés.
- Para reducir el peligro de muerte súbita (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) del bebé, los pediatras recomiendan que los bebés en buen estado de salud duerman boca arriba, salvo que su médico le haya sugerido lo contrario.
- **NUNCA** deje la cuna en lugar cuando el niño está en playar.


INSTALACIÓN DEL MOISÉS:

Paso 1: Corralito de arreglo explicó como en el Montaje Del Corralito la Sección, menos la instalación de colchón (paso 6 & 7).

Paso 2: Asegure la moisés deslizando los clips plásticos sobre las barandas primeras del corralito. Hay 8 clips plásticos, 2 en cada lado. Instale clips plásticos cerca a rincones para un ataque cómodo (Figuras G, H & I). Conecte gancho y lazo en 4 rincones.

Paso 3: Tome moisés tubo de apoyo y el resbaladero tapó termina en la ranura de tela en la base de moisés. Meta apareando tubo en otro fin de ranura de tela (Figura J). Deprima alfiler de metal en el tubo de apoyo de moisés y adición a aparear tubo para cerrar en el lugar (Figura K). Repita en otro lado (Figura L).

Paso 4: Coloque colchón en la moisés.



INSTALACIÓN Y USO DEL PADRE AYUDA BANDEJA Y CAMBIADOR:

Paso 1: Tome a padre ayuda bandeja y vuelta al revés. El fin de cambiador pone entre paréntesis como mostrado en la Figura M. Empareje el fin pone entre paréntesis "A" & "B" a empareja "A" & "B" en el padre ayuda bandeja.

Paso 2: Alinee ranuras en el cambiador paréntesis final con la costilla en el padre ayuda bandeja (Figura N). Apriete hasta que los cierres plásticos de alfiler de cerradura en el hoyo en el padre ayuden bandeja (Figura O). Repita en otro lado.





Paso 3: Instale a padre ayuda bandeja al marco del corralito por tubos de metal con hoyos en el marco de corralito (Figura P). Empuje para cerrar firmemente en el lugar.

NOTA: Inspeccione visualmente asegurar que ese padre ayude es sentado completamente en marco de corralito.

Paso 4: Tenga cambiador como mostrado en Figura Q.

Deprima alfileres de metal en tubos de cambiador y firmemente adición en el padre ayuda nudillos de pivote de bandeja hasta que chasqué en el lugar (Figura Q).


Paso 5: Gire cambiador. Alinee plástico en la tela con aparear hoyos en el padre ayudan bandeja. Los cierres plásticos en los hoyos y chasqué hacia abajo (Figura R).



INSTALACIÓN Y USO DEL PADRE AYUDA BANDEJA Y CAMBIADOR: (continuación):

Paso 6: Alimente cambiador tubo de cruz por el disparo de tela en la espalda de cambiador. Cierre el fin de tubo de cruz de cambiador en el lado de cambiador paréntesis final (Figuras S & T).

NOTA: Asegure que el cambiador sea instalado en la posición correcta (ve esquemas a la derecha).



⚠ ADVERTENCIA: CAIGA EL PELIGRO: Para prevenir la muerte o la herida grave, siempre permanece al alcance de la mano de su niño. No utiliza para niños que pesan más de 25 lbs.



CORRECTA



INCORRECTO

El Padre Ayuda las Características de Bandeja:

El bebé incorporado enjuga a poseedor - Abre a bebé de tapa y lugar en el poseedor plástico. Para el uso, levante plástico primero y tira limpia por hoyo. Presione en la tapa después del uso.


La cesta del almacenamiento - Almacena la ropa extra de bebé o pañales, las cremas, ungüentos y otras necesidades de bebé en la cesta de almacenamiento de malla.

Para Usar Cambiador:

Coloque a bebé en la mesa cambiante. Abroche a bebé alrededor con cinturón de restricción, y apriete tirando correas para un ataque cómodo.

Para Quitar Cambiador para el Uso de Corralito:

Deprima el botón de la liberación de cambiador y gire cambiador (Figura U). Deprima alfiler de metal y ascensor arriba cambiador (Figura V). Repita en otro lado.



Para Quitar a Padre Ayuda Bandeja:

Deslice el botón en la hebilla de corralito hacia abajo (Figura W).


El padre del ascensor ayuda bandeja lejos de corralito (Figura X). Repita en otro lado.

⚠ ADVERTENCIA: Montaje y uso de la barra de juguetes:

- Riesgo de lesiones por enredo o estrangulamiento. Retire los juguetes si el bebé comienza sostenerse en las manos y las rodillas. Se recomienda su uso a partir del nacimiento y hasta que el bebé tenga 5 meses. Siempre asegure adecuadamente la barra de juguetes.
- NUNCA ate cordeles a los juguetes.
- Siempre ate bien todos los sujetadores proporcionados (correas, manijas, etc.) al producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

USO DE LA BARRA DE JUGUETES:

Paso 1: Para colocar un juguete en la barra de juguetes, coloque la correa de gancho y lazo alrededor de la barra de juguetes para asegurarla (Figura Y). Coloque los dos juguetes restantes.



Paso 2: Para usar la barra de juguetes, "enganche" los extremos de la barra de juguetes a los lados del corralito (Figuras Z & AA).


INSTALACIÓN Y USO DEL UNIDAD SONIDO:

! ADVERTENCIA:

Quite la unidad sonido del corralito cuando su niño puede arrancarse a una posición parada.

MONTAJE DEL UNIDAD SONIDO:

Paso 1: Instale baterías en la unidad sonido 3 baterías de "AA", no incluido). La puerta de la batería que utiliza una cabeza de Phillips. Meta 3 baterías de "AA" que hacen el + y - están frente a la manera correcta. El compartimiento de la batería es grabado para. Reconecte la puerta de batería (Figura BB).



Paso 2: Instale la unidad sonido en corralito chasqueando siderail de corralito más cercano para centrar bisagra (Figura CC).

USO DEL UNIDAD SONIDO:

Escoja el Sonido:

Hay un interruptor de 4 posiciones del resbaladero en la unidad. Mueva el interruptor deslizante de cuatro posiciones para escuchar música, sonidos de la naturaleza o del vientre materno (Figura DD).

Posición 1: Posición "OFF" (Apagado)

Posición 2: Tres melodías diferentes

Posición 3: Dos sonidos de la naturaleza

Posición 4: Sonido del vientre materno

Deslice el interruptor sonido posicionar 2, 3 o 4 y la unidad sonido jugarán un preprograma la sucesión del sonido para aproximadamente 5 minutos.




La prensa más baja dejó el botón para ajustar el volumen. (Figura EE). Son 4 escenarios del volumen: lejos, bajo, el medio y alto.


Presione el botón inferior derecho para recorrer los diferentes sonidos (Figura FF). Las melodías jugarán la canción es en ello la totalidad 5 minutos), y los sonidos de la naturaleza y matriz juegan para aproximadamente 15 minutos.

Nota: La melodías tiene una función de apagado automático. La música para después de 5 minutos, aproximadamente, para conservar las pilas. Para volver a encender la música o los sonidos, deslice el botón (Figura DD) a la posición "Off" (Apagado) y después deslicelo hacia atrás, hasta el sonido deseado.

botón de volumen



botón para recorrer los sonidos



PARA PLEGAR EL CORRALITO:

Paso 1: Quite algún componente adicional que son conectados al corralito (moisés, colchón, cambiador, barra de juguete y/o padre ayudan bandeja).



Paso 2: Arránquese piso los fondos y tire hacia arriba (Figura GG). El corralito comenzará a plegarse.

Paso 3: En el centro de cada barandilla superior hay una traba con un botón en su lado inferior (Figuras HH & II).

1. Comience con los dos lados largos. Ubique cada botón y, a continuación, levante suavemente el centro de la barandilla.
2. Presione el botón mientras presiona la barandilla lateral hacia abajo.
3. Repita estos pasos con los lados cortos hasta que los cuatro lados queden destrabados.

NOTA: Si tiene dificultad para destrabar alguna barandilla superior, levante suavemente la base antes de presionar el botón.

Paso 4: Tire corralito rincones hacia el centro de la base para completar completamente doblar corralito (Figura JJ).



PARA LIMPAR:

CAMBIADOR

Lavado de superficie. El aire seca.

MOISÉS

Paso 1: Quite moisés del marco liberando moisés clips.

Paso 2: Lavado de superficie. El aire seca.

COLCHÓN

Lavado de superficie. El aire seca.

CORRALITO

Lavado de superficie. El aire seca.

BARRA DE JUGUETES Y JUGUETES

Lavado de superficie. El aire seca.

ENTRETIEN:

- Controle regularmente las trabas de los extremos de las barandillas y las trabas de las ruedas para asegurarse de que el corralito esté colocado de manera segura.
- No use el corralito si alguno de sus componentes falta o está dañado. Utilice solo repuestos aprobados provistos por Summer Infant.
- El colchón, la tela y la estructura pueden limpiarse con una esponja con agua tibia y detergente suave.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos, a base de amoníaco, lejía o alcohol.
- Deje que todas las partes se sequen por completo antes de usarlas o guardarlas.

En Summer Infant estamos comprometidos con cada uno de nuestros productos. Si usted no está completamente satisfecho o tienen alguna consulta, sírvase enviarnos un correo electrónico a customerservice@summerinfant.com.


www.summerinfant.com

Summer Infant, Inc.

1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.

Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

© 2007 Summer Infant, Inc.

Los colores y estilos pueden variar.

HECHO EN CHINA.

Guarde esta información
para futura referencia.